Manual de instalación de e-SIM para Samsung



Uig MO telecom

Consideraciones:

- El equipo (hardware) deberá tener la banda 28 full (A&B) integrada y habilitada.
- El terminal (hardware) deberá ser destinado para mercado mexicano (no importados).
- El submodelo (o código de modelo) deberá coincidir con el homologado o validado.
- El software deberá estar liberado o desbloqueado.
- Se recomienda actualizar el sistema operativo a la última versión disponible.

Solo se puede escanear el código QR una vez.

- Se requiere tener conexión a internet para la descarga de la suscripción.
- Si se cambia de equipo, se requerirá un nuevo código QR.
- Si se elimina o borra la suscripción del terminal, se requerirá un nuevo código QR.
- Solo se puede usar una única red de datos celulares a la vez. Cuando usas una línea para hacer una llamada, en la otra línea aparece sin servicio.
- El equipo deberá ser compatible con la red y con la tecnología eSIM.



Menú de configuraciones:



Habilitar VoLTE

Habilitar roaming

Actualización del sistema operativo

UiMO telecom



IMPORTANTE:

Se requiere tener conexión a internet, te recomendamos que utilices el WiFi para la descarga del producto.





Paso 1:

Deslizar hacia abajo la barra de notificaciones y acceder a "Configuración".

Ajustes Q Samsung account Perfil . Dispositivos . Seguridad Conexiones 6 Wi-Fi · Bluetooth · Perfil Fuera de línea Sonidos y vibración Modo de sonido · Tono de llamada Notificaciones Barra de estado · No molestar Pantalla Brillo · Protector de la vista · Barra de navegación 0 111 <

Paso 2:

Ingresar a la sección "Conexiones".

< Conexiones	1
Wi-Fi	
Bluetooth	0
Pagos NFC y sin contacto	
Perfil Fuera de línea	0
Uso de datos	
Administrador de tarjetas SIM	
Mobile Hotspot y Anclaje a red	

Dar clic sobre el apartado "Administrador de tarjetas SIM".







Paso 4:

Presionar en "Añadir plan móvil".

Paso 5:

Dar clic en el botón "Escanear código QR de proveedor".

Paso 6: Abrirá la cámara, escanear el QR de la suscripción.





Una vez escaneado, nos pedirá confirmar que deseamos añadir la línea. 8) Finalmente, veremos la eSIM activa y habilitada.







Selección de red



Selección de red



Paso 1:

Deslizar hacia abajo la barra de notificaciones y acceder a "Configuración".



Paso 2:

Ingresar a la sección "Conexiones".

1:19	
< Conexiones	C
Wi-Fi	
Bluetooth	0
Pagos NFC y sin contacto	
Perfil Fuera de línea	0
Redes móviles	
Uso de datos	
Administrador de tarjetas SIN	1
Mobile Hotspot y Anclaje a re	d
Más ajustes de conexión	
¿Está buscando otra cosa?	
< 0	111

Dar clic sobre el apartado "Redes móviles".



Selección de red



"Operadores de red".

Deshabilitar el switch de selección automática y elegir la red correspondiente.



Habilitar datos

Cuando se está en llamada de una línea, la otra se queda temporalmente sin servicio.



SAMSI





Paso 1:

Deslizar hacia abajo la barra de notificaciones y acceder a "Configuración".

Paso 2:

Ingresar a la sección "Conexiones".

Paso 3:

Dar clic sobre el apartado "Uso de datos".

Habilitar el switch de

"Datos móviles".



WⁱMO telecom



móviles".

Deslizar hacia abajo la barra de notificaciones y acceder a "Configuración".

Paso 2:

Ingresar a la sección "Conexiones".

Paso 3: Dar clic sobre el apartado "Redes

Paso 4:

Habilitar el switch de "Llamadas de VoLTE".



Habilitar Roaming

Mimo telecom



Deslizar hacia abajo la

barra de notificaciones y acceder a "Configuración".

Paso 2:

<

0

111

Ingresar a la sección "Conexiones".



Paso 3: Dar clic sobre el apartado "Redes móviles".

③淵訓 80%∎

Q

 \bigcirc

 \bigcirc



Operadores de red

Habilitar el switch de "Roamingde datos".

Llamadas de VoLTE eSIM 1 Usa redes de datos LTE para hacer llamadas cuando es posible.

< Redes móviles

Roaming de datos

1:19 🖪

Modo de red LTE/3G/2G (conexión automática)

Nombres de punto de acceso

Usar datos móviles cuando se está en roaming puede generar costos adicionales.

⑦ ₩ ... 80% ■







Paso 1:

Deslizar hacia abajo la barra de notificaciones y acceder a "Configuración".

Ajustes Q Samsung account Perfil . Dispositivos . Seguridad Conexiones 100 Wi-Fi · Bluetooth · Perfil Fuera de línea Sonidos y vibración Modo de sonido · Tono de llamada Notificaciones Barra de estado · No molestar Pantalla Brillo · Protector de la vista · Barra de navegación \bigcirc 111 <

Paso 2:

Ingresar a la sección "Conexiones".



Paso 3: Dar clic sobre el apartado "Redes móviles".

இ. இ. பி 80% 🛢

Q

|||



Operadores de red

Paso 4:

Acceder a "Nombres de punto de acceso".

1:20 🖻	淸巖네 79% 🛙
< Nombres de punt	Añadir :
Paso 5	

Dar clic sobre "Añadir".

1:20 🖻	இண்டு .al 79% 🖬
< Editar APN	÷
Nombre No definido	1
APN No definido	2

Paso 6:

Llenaremos los primeros dos campos, comenzando con el "Nombre".

No	mbre
Inte	ernet
	Con
	Can

Paso 7:

"Aceptar".



Paso 8:

En el siguiente campo, escribir el APN correspondiente. Dar clic en "Aceptar".



Escribiremos alguna etiqueta para identificar el APN. Dar clic en





Paso 9:

Una vez llenados los campos, daremos clic en los tres puntos superiores.

Paso 10:

Seleccionaremos la opción de "Guardar".

1:20 🖻	ி+ி≌ .⊪ 79%∎	
< Nombres de punt	Añadir :	
Internet internet.altan		
IMS		

Paso 11:

Finalmente, seleccionar el APN que recién creamos.



Línea principal de llamadas





UiMO telecom

Línea principal de llamadas



Paso 1:

Deslizar hacia abajo la barra de notificaciones y acceder a "Configuración".



Paso 2:

Ingresar a la sección "Conexiones".

<	Conexiones	
Wi-	Fi	
Blu	etooth	0
Paç	gos NFC y sin contacto	
Per	fil Fuera de línea	0
Uso	de datos	
Adr	ninistrador de tarjetas SIM	
Мо	bile Hotspot y Anclaje a red	E.

SIM".



Dar clic sobre el apartado "Administrador de tarjetas



Línea principal de llamadas



Paso 4:

Presionar sobre "Llamadas".

Paso 5:

Seleccionar la línea principal deseada para llamadas.



Eliminar e-SIM

IMPORTANTE:

Si se elimina o borra la suscripción del terminal, se requerirá un nuevo código QR.



Eliminar e-SIM

Paso 1:

Deslizar hacia abajo la barra de notificaciones y acceder a "Configuración".

Paso 2:

Ingresar a la sección "Conexiones".

< Conexiones	
Wi-Fi	
Bluetooth	0
Pagos NFC y sin contacto	
Perfil Fuera de línea	0
Uso de datos	
Administrador de tarjetas SIM	
Mobile Hotspot y Anclaje a red	

Paso 3:

SIM".

Dar clic sobre el apartado "Administrador de tarjetas

Eliminar e-SIM

Paso 4:

Presionar sobre la línea de la eSIM.

1:24 🖻 🕈	জি 🕅 না 🕮 না 79%।
< eSIM 1	
Activado	
lcono Seleccione un ícono pa	ra distinguir esta tarjeta SIM.
Nombre Introduzca un nombre j	para distinguir esta tarjeta SIM
Más información	
Eliminar	

Seleccionar la opción

"Eliminar".

¿Desea eliminar el plan de ALTAN? Su teléfono ya no podrá conectarse a la red ALTAN. Esto no afectará su suscripción con el proveedor de servicio. Cancelar

Paso 6:

Finalmente, confirmar que deseamos eliminar la eSIM.

Actualizaciones del sistema operativo

Actualizaciones del sistema operativo

1:25

E

Paso 1:

Deslizar hacia abajo la barra de notificaciones y acceder a "Configuración".

Paso 2:

Ingresar a la sección "Actualización de software".

〒+器 川 79%∎ Q Ajustes Tiempo de uso de la pantalla • Temporizadores de aplicaciones · Modo Hora de dormir Cuidado batería y dispositivo Almacenamiento • Memoria • Protección del dispositivo Aplicaciones Aplicaciones predeterminadas · Ajustes de aplicaciones Administración general Idioma y teclado · Fecha y hora Accesibilidad TalkBack • Audio mono • Menú de asistencia

Actualización de software 5 Descargar e instalar

1:25 🖪

Actualización de software Q

Descargar e instalar

La descarga mediante redes móviles puede generar costos adicionales. Si es posible, en su lugar, realice la descarga mediante una red Wi-Fi.

1:25 🖻

< Actualización de software

Su software está actualizado.

Información de actualización de software

- Versión actual: G980FXXSDEVC2 / G980F0XMDEVC1 / G980FXXSDEVC1
- Nivel del parche de seguridad: 1 de marzo de 2022

金器』 79%

Paso 3:

Dar clic sobre la opción "Descargar e instalar".

〒#8.11 79%■

Paso 4:

En caso de haber actualizaciones disponibles aparecerán aquí.

